


モニターの取付・取外し



取付台固定ノブを外して本体よりモニター取付台を取外します。

図11

【1】底面ネジによる固定




図12



図13




図14




図15




図16

参考) 取外しについては取付の逆の手順で行なってください。

【2】背面スライドレールによる固定




図17



図18




図19



図20

参考) 取外しについては取付の逆の手順で行なってください。

【3】本体に直接固定(モニター取付台を使わない場合)




図21

参考) 取外しについては取付の逆の手順で行なってください。

お問い合わせ先

商品についてのお問い合わせは下記サービスセンターへ

カーメイトサービスセンター
TEL 03-5926-1212(代表)
FAX 03-5926-1218

株式会社カーメイト 〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11
<http://www.carmate.co.jp/>

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
●本製品の誤った取扱いや改造した場合での事故について、当社はその責任を一切負いません。